



LLAVE ENCIMERA **GAS**



0822E01-00
M.U. N° 412
Ministerio de Economía

Tel.: (56-2) 2 2489 8100 - 2 2489 8000 - ventas@nibsa.com

www.nibsa.com

LLAVE ENCIMERA GAS

SIN SISTEMA DE ANCLAJE

- 1 Haga una perforación en la cubierta de 20 mm.
- 2 Inserte desde abajo la llave.
- 3 Fije la arandela a la base con dos tornillos.
- 4 Atornille la campana al hilo de la arandela
- 5 Luego instale la manilla.



CON SISTEMA DE ANCLAJE

- 1 Haga una perforación en la cubierta de 20 mm
- 2 Coloque la arandela de fijación y marque los agujeros
- 3 Con una broca de 5 mm haga las perforaciones.
- 4 Instale la campana atornillándola en la arandela de anclaje
- 5 Inserte la llave de gas encimera desde abajo.
- 6 Coloque los separadores en los pernos.
- 7 Inserte la abrazadera en los pernos.
- 8 Una vez fija la llave a la superficie, instale la manilla.

